Tablet PC

Uživatelská příručka

TF810C

Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz návod dodávaný v Tablet PC nebo na webu podpory ASUS na adrese: http://support.asus.com/.

CZ7493
Leden 2013

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

SERVIS A PODPORA

Navštivte náš web podporující více jazyků **http://support.asus.com**

Obsah

O této příručce 5
Konvence použité v této příručce 6
Typografie 6
Obsah dodávky 7
Bezpečnostní opatření 8
Použití Tablet PC 8
Péče o Tablet PC 9

Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Seznámení s Tablet PC 12
Pohled zpředu 12
Pohled zezadu 14

Kapitola 2: Použití Tablet PC
Nastavení Tablet PC 18
Nabíjení Tablet PC 18
Zapnutí Tablet PC 19
Používání gest na tabletu 20
Gesta 20
Připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI 22
Použití USB klíče 23
Použití stylusu-pera 23
Použití mobilní dokovací stanice 24
Seznámení s mobilní dokovací stanicí 24
Dokování tabletu 27
Nabíjení tabletu na mobilní dokovací stanicí 28
Použití touchpadu 29
Funkční klávesy 31
Klávesy Windows® 8 32
Oddokování tabletu 33

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

První spuštění 36

Obrazovka zámku Windows® 8 36

Uživatelské rozhraní Windows® 37

Úvodní obrazovka 37

Aplikace Windows® 37

Práce s aplikacemi Windows® 38

Přizpůsobení aplikací 38

Vyvolání Všech aplikací 38

Pruh tlačítek 39

Spuštění pruhu tlačítek 39

Obsah pruhu tlačítek 40

Funkce Snap 41

Použití funkce Snap 41

Připojení k Internetu 43

Aktivace Wi-Fi 43

Režim v letadle 43

Aktivace a deaktivace režim v letadle 43

Internet Explorer 10 44

Použití IE10 44

Odstranit vše a znovu instalovat Windows 46

Vypnutí Tablet PC 47

Přepnutí Tablet PC do režimu spánku 47

Kapitola 4: Aplikace ASUS

Vybrané aplikace ASUS 50

Knihovna 50

MyDictionary (Můj slovník) 54

ASUS WebStorage 55

ASUS @vibe 67

Super poznámka 69

Příloha 73

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru Tablet PC, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty Tablet PC.

Kapitola 2: Použití Tablet PC

Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí Tablet PC.

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

Uvádí přehled, jak používat Windows® 8 na Tablet PC.

Kapitola 4: Aplikace ASUS

Tato kapitola představuje aplikace ASUS dodávané na Tablet PC.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k Tablet PC.

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástek Tablet PC a dat.

Typografie

Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Tučné + *Ležaté* = Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.

Obsah dodávky

POZNÁMKA:

- Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
- Obsah se může lišit podle země nebo regionu.

Tablet PC



USB nabíječ



Dokovací kabel USB

Technická dokumentace a záruční list

USB dongle



Obal



Stylus-pero



Čisticí utěrka

Bezpečnostní opatření

Použití Tablet PC

Tento Tablet PC smí být použit pouze za teploty okolí 0 °C až 35 °C.

Přečtěte si štítek Tablet PC v návodu k použití a zkontrolujte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedené jmenovité hodnotě.

Po plném nabití nenechávejte Tablet PC připojený k elektrické síti. Tento tablet není určen k dlouhodobému připojení ke zdroji napájení.

Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.

Zapnutý Tablet PC nepřenášejte ani nezakrývejte materiály, které by snížily oběh vzduchu.

Nepokládejte Tablet PC na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy.

Tablet PC lze poslat přes letištní rentgen (používaný ke kontrole předmětů na dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před magnetickými a ručními detektory.

Obraťte se na svého leteckého přepravce ohledně služeb během letu a omezení, která je při použití Tablet PC během letu dodržovat.

Péče o Tablet PC

Před čištěním Tablet PC odpojte napájení a vyjměte baterii. Otřete Tablet PC čistou houbou z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé vody. Přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.

Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla, benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko povrchu Tablet PC.

Na Tablet PC nic nestavte.

NEVYSTAVUJTE Tablet PC silným magnetickým ani elektrickým polím.

Nevystavujte ani nepoužívejte Tablet PC blízko tekutin, deště nebo vlhkosti.

Tablet PC chraňte před prachem.

Nepoužívejte Tablet PC v případě úniku plynu.

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s Tablet PC

Pohled zpředu



1 Snímač okolního osvětlení

Snímač okolního osvětlení detekuje množství okolního světla. Systém dokáže automaticky přizpůsobit jas displeje okolnímu světlu.

2 Přední kamera

Zabudovanou kameru s rozlišením 2 megapixely lze použít k fotografování nebo záznamu videa.

3 Indikátor kamery

Indikátor kamery svítí, když se zabudovaná kamera používá.

4 Dotykový panel

Panel na dotykovém displeji umožňuje ovládat tablet dotykovými gesty nebo přiloženým perem.

5 Dotykové tlačítko Windows® 8

Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy otevřenou aplikaci.

6 Dokovací port

K nabíjení baterie nebo napájení tabletu používejte port základny. K tomuto portu lze rovněž připojit přiložený USB hardwarový klíč pro možnost připojení USB 2.0.

Pokud jste zakoupili volitelnou mobilní základnu, můžete ji připojit k portu doku pro podporu funkcí klávesnice, dotykové plochy a portu USB 2.0.

Pohled zezadu



1 **Port mikro HDMI**

Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.

2 **Tlačítko hlasitosti**

Tímto tlačítkem nastavte vyšší nebo nižší hlasitost.

3 **Reproduktory**

Tablet PC je vybaven zabudovanými vysoce kvalitními stereo reproduktory.

4 **Mikrofon**

Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, zvukové poznámky nebo jednoduché zvukové záznamy.

5 **Štítek zabudovaného komunikačního zařízení krátkého dosahu (NFC)**

Štítek zabudovaného komunikačního zařízení krátkého dosahu umožňuje pohodlné sdílení kontaktů, obrázků, videí, vizitek a dalších souborů. Stačí štítek NFC Tablet PC přiblížit ke štítku NFC dalšího zařízení podporujícího NFC.

6 Zadní kamera

Zabudovanou kameru s rozlišením 8 megapixelů lze použít k fotografování nebo záznamu videa ve vysokém rozlišení.

7 Tlačítko vypínače

Stiskem tlačítka napájení zapnete Tablet PC, přepnete do režimu spánku nebo hibernace a probudíte z režimu spánku nebo hibernace.

Stiskem a přidržením tlačítka napájení na přibližně osm (8) sekund vynutíte vypnutí Tablet PC, pokud přestane reagovat.

Indikátor nabití baterie

Tato dvoubarevná LED umístěná v tlačítku napájení signalizuje nabíjení baterie následovně:

Barva	Stav
Bílá	Plně nabito.
Oranžová	Probíhá nabíjení.
Nesvítí	Není připojen napájecí adaptér.

8 Otvor ručního resetu

Pokud systém přestane reagovat, stiskněte tlačítko v otvoru narovnanou kancelářskou sponkou a resetujte tak Tablet PC.

VAROVÁNÍ! Vynucení vypnutí systému může vést ke ztrátě dat. Silně doporučujeme pravidelné zálohování dat.

9 Sluchátkový výstup/mikrofonní vstup

Tento port umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem k Tablet PC. Tento port také umožňuje připojení vnějšího mikrofonu k Tablet PC.

10 Slot pro kartu Micro SD

Zařízení Tablet PC je vybaveno dodatečnou zabudovanou čtečkou paměťových karet, která podporuje formáty karet microSD, microSDHC a microSDXC.

11 Fotografický LED blesk

LED blesk slouží k fotografování nebo nahrávání videa v posvětleném prostředí.

Lze použít některé z následujících nastavení LED blesku:

Nastavení	Popis
AUTO (AUTOMATICKY)	Systém automaticky použije LED blesk při fotografování v závislosti na světelných podmínkách.
ON (ZAPNUTO)	Systém používá LED blesk trvale při fotografování v jakýchkoli světelných podmínkách.
TORCH (LAMPA)	Systém používá LED blesk jako trvalé světlo nebo lampu při fotografování nebo nahrávání videa.
OFF (VYPNUTO)	Systém deaktivuje LED blesk.

12 Západka mobilního doku

Posunutím západky směrem dolů odpojte tablet od mobilní základny.

13 Otvory pro závěsy

Zorientujte a nasaďte háčky západek do těchto otvorů a bezpečně zasuňte tablet do základny.

Kapitola 2: Použití Tablet PC

Nastavení Tablet PC

Nabíjení Tablet PC



Postup nabíjení Tablet PC:

A Připojte k napájecímu adaptéru kabel USB doku.

B Připojte 36pinový konektor k Tablet PC.

C Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

DŮLEŽITÉ!

- K nabíjení Tablet PC používejte pouze dodávaný napájecí adaptér a kabel USB doku . Použití jiného napájecího adaptéru může poškodit Tablet PC.
- Zajistěte, aby byl 36pinový konektor zasunut do Tablet PC až na doraz.
- Zkontrolujte, zda připojujete napájecí adaptér ke správné elektrické zásuvce se správným jmenovitým vstupem. Výstupní napětí tohoto adaptéru je DC5 V, 2 A.
- Při používání zařízení Tablet PC v režimu napájecího adaptéru se musí v blízkosti zařízení nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Tablet PC nabíjejte **osm (8) hodin**, dříve než jej poprvé použijete.

Zapnutí Tablet PC

Postup zapnutí Tablet PC:
Stiskněte vypínač.



Používání gest na tabletu

Gesta umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení tabletu. Gesty na displeji tabletu lze aktivovat funkce.

Gesta

Vytažení z levého okraje

Vytažení z levého okraje obrazovky přepíná běžící aplikace.

Vytažení z pravého okraje

Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí Pruh tlačítek.

Vytažení z horního okraje



- Na úvodní obrazovce tažením z horního okraje vyvolejte pruh Všechny aplikace.
- Vytažením z horního okraje běžící aplikace zobrazte její nabídku.

Posuv prstem

Posunem prstu rolujte nahoru a dolů a posunem prstu posouvejte obsah obrazovky vlevo a vpravo.

Zmenšit



Dva prsty umístěné kousek od sebe přibližte k sobě.

Zvětšit

Dva prsty umístěné k sobě roztáhněte kousek od sebe.

Klepnutí a držení

- Aplikaci přesunete tak, že klepnete a držíte její dlaždici a táhnete ji na nové místo.
- Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.

Klepnutí/dvojí klepnutí

- Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
- V režimu pracovní plochy aplikaci spustíte poklepáním.

Připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI



Pokyny pro připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI:

A Připojte konektor mikro HDMI k portu mikro HDMI tabletu.

B Připojte kabel HDMI k portu HDMI zobrazovacího zařízení, které je kompatibilní s rozhraním HDMI.

Použití USB klíče

USB klíč umožňuje připojení zařízení USB k Tablet PC. Když je zasunut dodávaný USB klíč, lze připojit flash disky, vnější pevné disky, USB reproduktory, klávesnici, myš a další zařízení USB.

Použití USB klíče:

A. Připojte konektor dodávaného USB klíče k dokovacímu portu Tablet PC.

B. Zasuňte zařízení USB do portu USB doku USB.

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byl 36pinový konektor USB klíče zasunut do Tablet PC až na doraz.

Použití stylusu-pera

Přiložený stylus-pero umožňuje ovládání Tablet PC. Díky stylusu-peru lze na dotykovém panelu vybírat, kreslit nebo vytvářet náčrtky.



Použití mobilní dokovací stanice

Seznámení s mobilní dokovací stanicí



1 Závěs

Závěs umožňuje připojení tabletu k mobilní dokovací stanicí.

2 Úchyty se západkami

Úchyty se západkami umožňují bezpečně připevnit tablet k mobilní základně.

3 Funkční klávesy

Funkční klávesy podporují různé aktivity na tabletu.

POZNÁMKA: Podrobnosti najdete v části **Funkční klávesy**.

4 Dokovací konektor

Konektor základny umožňuje připojit tablet k mobilní základně a přeměnit tablet na tradiční notebook. Po připojení můžete využívat standardní QWERTY klávesnici, připojení USB 2.0 a prodlouženou životnost baterie až šestnáct (16) hodin.

5 Indikátor touchpadu

Tento indikátor svítí, když vypnete touchpad mobilní dokovací stanice.

6 Klávesnice

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání funkcí Windows a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA: Klávesnice se v jednotlivých oblastech liší.

7 Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů, což přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce běžné myši.

POZNÁMKA: Podrobnosti najdete v části **Použití touchpadu**.

Pohled zleva



Pohled zprava



1 Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, například klávesnicemi, ukazovacími zařízeními, flash disky, vnějšími pevnými disky, reproduktory, fotoaparáty a tiskárnami.

2 USB Dokovací port

Zasuňte kabel USB základny do tohoto portu, aby byla mobilní dokovací stanice napájena a nabíjela se interní baterie.

3 Indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.

Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva	Stav
Bílá	Plně nabito.
Oranžová	Probíhá nabíjení.
Nesvítí	K mobilní dokovací stanice není připojen napájecí adaptér.

Dokování tabletu



Postup dokování tabletu:

A Umístěte mobilní dokovací stanicí na rovný a stabilní povrch.

B Umístění tabletu na mobilní dokovací stanicí.

C Pevně zasuňte tablet do závěsu. Tablet zavibruje a indikuje tak, že byl bezpečně usazen v základně.

DŮLEŽITÉ! Pokud je tablet zasunut do mobilní dokovací stanice, vždy zvedejte celou sestavu za dolní stranu.

Nabíjení tabletu na mobilní dokovací stanicí



Nabíjení tabletu na mobilní dokovací stanicí:

A Připojte k napájecímu adaptéru kabel USB doku.

B Zasuňte 36pinový konektor do portu základny.

C Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

DŮLEŽITÉ!

- K nabíjení tabletu na základně nebo samotné základny vždy použijte napájecí adaptér tabletu (řada TF810C) ä kabel USB základny. Použití jiného napájecího adaptéru může tato zařízení poškodit
- Zajistěte, aby byl 36pinový konektor USB zasunut do mobilní dokovací stanice až na doraz.
- Zkontrolujte, zda připojujete napájecí adaptér ke správné elektrické zásuvce se správným jmenovitým vstupem. Výstupní napětí tohoto adaptéru je DC5 V, 2 A.
- Při používání sestavy tabletu v režimu napájecího adaptéru se v blízkosti přístroje musí nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Před prvním použitím v režimu napájení z baterie nabíjejte mobilní dokovací stanicí **osm (8) hodin**.

Použití touchpadu

Gesta jedním prstem

Vytažení z pravého okraje



Vytažením z pravého okraje zobrazte **Charms bar.**

Vytažení z levého okraje



Vytažením z levého okraje přepínejte běžící aplikace.

Vytažení z horního okraje



- Na úvodní obrazovce vytažením z horního okraje zobrazte pruh **All apps (Všechny aplikace)**.
- V běžící aplikaci vytažením z horního okraje zobrazte její nabídku.

Přetažení



Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete prst z touchpadu.

Tažení prstem



Posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor.

Klepnutí/dvojité klepnutí



- Na úvodní obrazovce spustíte aplikaci klepnutím na ni.
- V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojím klepnutím.

Gesta dvěma prsty

Procházení stránek dvěma prsty (nahoru/dolů)



Tahem dvou prstů rolujte nahoru nebo dolů.

Procházení stránek dvěma prsty (vlevo/vpravo)



Tahem dvou prstů rolujte vlevo nebo vpravo.

Zmenšení



Táhněte dva prsty na touchpadu k sobě.

Zvětšení



Roztáhněte dva prsty na touchpadu od sebe.

Přetažení



Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí Tahem druhého prstu na touchpadu posuvejte položku na nové místo.

Funkční klávesy

Funkční klávesy na mobilní základně tabletu mohou spouštět akce na úvodní obrazovce a také v režimu Pracovní plochy Windows® 8. Akce se zobrazují prostřednictvím předinstalovaného rozhraní OSD (On-Screen Display) v tabletu.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice mobilní dokovací stanice se liší podle modelu nebo regionu, ale funkce zůstávají stejné.



Přepnutí tabletu do režimu spánku



Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi.



Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth.



Aktivace a deaktivace **Airplane mode (Režimu letadlo)**

POZNÁMKA: Aktivace **Airplane mode (Režimu letadlo)** deaktivuje bezdrátové připojení.



Sníží jas displeje.



Zvýší jas displeje.



Aktivace nastavení druhé obrazovky.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby byl k tabletu připojen druhý zobrazovač.



Aktivace a deaktivace touchpadu.

POZNÁMKA: Indikátor v tomto tlačítku se rozsvítí, když deaktivujete touchpad.

fn + f10 Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

fn + f11 Snížení hlasitosti reproduktoru.

fn + f12 Zvýšení hlasitosti reproduktoru.

Klávesy Windows® 8

Tyto dvě zvláštní klávesy Windows® na mobilní základně se používají takto:

Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku Metro. Pokud již jste na úvodní obrazovce Metro, vrátíte se naposledy otevřenou aplikaci.

- Na úvodní obrazovce vyberte aplikaci a stiskem této klávesy otevřete pruh nastavení.

  POZNÁMKA: Aplikaci vyberte stiskem kláves se šipkami.

- V režimu Pracovní plocha touto klávesou simulujete kliknutí pravým tlačítkem.

Oddokování tabletu



Postup oddokování tabletu:

A Umístěte celou sestavu na rovný a stabilní povrch.

B Přesunem západky směrem dolů uvolněte tablet z mobilní dokovací stanice.

C Zvednutím tablet oddělte od mobilní dokovací stanice.

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

První spuštění

Při prvním spuštění tabletu se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.

Postup prvního spuštění:

1. Zapnutí tabletu.
2. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte **Souhlasím s licenčními podmínkami pro používání Windows** a klepněte na **Přijmout**.
3. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
   - Přizpůsobení
   - Nastavení
4. Po provedení základních nastavení Windows® 8 zobrazí video průvodce. Sledujte průvodce a seznámíte se s funkcemi Windows® 8.
5. Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu a zobrazí se Úvodní obrazovka.

Obrazovka zámku Windows® 8

Při spuštění Windows® 8 na tabletu nebo pokud je systém v režimu spánku nebo hibernace, se může objevit obrazovka zámku Windows® 8. Tažením nahoru po obrazovce zámku otevřete úvodní obrazovku.

Uživatelské rozhraní Windows®

Uživatelské rozhraní Windows® 8 je založeno na dlaždicích, umožňuje snadné uspořádání a používání aplikací Windows® z úvodní obrazovky. Obsahuje následující funkce, které můžete při práci s tabletem využít.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.



Aplikace Windows®

Tuto skupinu aplikací lze přizpůsobit a vytvořit tak jedno centrum pro práci a hru na tabletu. Každá z nich představuje konkrétní funkci, kterou můžete používat a sdílet přes síťová připojení.

POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.

Práce s aplikacemi Windows®

Přizpůsobení aplikací

Lze změnit velikost aplikací nebo je odepnout z úvodní obrazovky.

Změna velikost aplikací

Postup změny velikosti dlaždice aplikace:

1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na

soubor aplikace zmenšete nebo klepnutím na

zvětšete.

Odepnutí aplikací

Postup odepnutí aplikace:

1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na

aplikaci odepněte.

Vyvolání Všech aplikací

Otevření obrazovky aplikací

Postup vyvolání všech aplikací:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte pruh **Všechny aplikace**.
2. Klepnutím na

zobrazte všechny aplikace instalované na tabletu.

Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

Postup připnutí aplikace:

1. Na obrazovce Aplikace tažením dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na

připněte vybranou aplikaci na úvodní obrazovku.

Pruh tlačítek

Pruh tlačítek je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení tabletu.

Spuštění pruhu tlačítek

POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh tlačítek.

Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí pruh tlačítek.

Pokud tablet používáte s mobilní základnou ASUS (volitelná), umístěte kurzor myši do horního nebo pravého dolního rohu obrazovky nebo stiskněte ⊞ + C.

Obsah pruhu tlačítek

Hledat

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na tabletu.

Sdílet

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.

Start

Tento nástroj vás vrátí na úvodní obrazovku. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.

Zařízení

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k tabletu, jako je vnější displej nebo tiskárna.

Nastavení

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení tabletu.

POZNÁMKA: Aby byla vaše mobilní základna (volitelná) rovněž zaktualizována nejnovější aktualizací Windows®, po zobrazení upozornění na aktualizaci Windows® vložte tablet do mobilní základny.

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.

DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má tablet nastaveno rozlišení 1366 x 768.

Použití funkce Snap

Funkci Snap na dotykovém panelu tabletu můžete aktivovat následujícím postupem:

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Klepněte a přidržte horní okraj aplikace, poté táhněte vlevo nebo vpravo, až se objeví pruh funkce Snap.
3. Spusťte další aplikaci.

Pokud tablet používáte s mobilní základnou ASUS (volitelná), aktivujte funkci Snap pomocí následujících kroků z dotykového panelu nebo klávesnice.

Použití touchpadu

Pomocí touchpadu:

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3. Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci vlevo nebo vpravo.
4. Spusťte další aplikaci.

Pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice:

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Stiskněte  + .
3. Spusťte další aplikaci.
4. Mezi aplikacemi přepínáte stiskem + .

Připojení k Internetu

Pomocí připojení Wi-Fi lze na tabletu pracovat s e-maily, prohlížet Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte **Režim v letadle**, pokud chcete používat Wi-Fi.

Aktivace Wi-Fi

Postup povolení Wi-Fi:

1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na

a pak na

.
3. Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden přístupový bod a poté klepněte na **Connect (Připojit)**.
4. Po výzvě k zadání hesla zadejte heslo a klepněte na **Next (Další)**.
5. Pokud chcete povolit sdílení mezi tabletem a ostatními zařízeními s podporou bezdrátové sítě, klepněte na **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ano, zapnout sdílení a připojení k zařízením)**. Pokud sdílení nechcete povolit, klepněte na **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat se k zařízením)**.

Režim v letadle

Režim v letadle deaktivuje bezdrátová připojení, takže můžete tablet bezpečně používat během letu.

POZNÁMKA: Obraťte se na svého leteckého přepravce ohledně služeb během letu a omezení, která je při použití Tablet PC během letu dodržovat.

Aktivace a deaktivace režim v letadle

Postup aktivace a deaktivace režim v letadle:

1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na

a pak na

.
3. Posunem posuvníku vlevo resp. vpravo zapněte resp. vypněte **Režim v letadle**.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) nabízí intuitivnější, rychlejší a bezpečnější procházení a sdílení vašich oblíbených webů.

POZNÁMKA: Před použitím IE10 se ujistěte, že jste připojeni k internetu.

Použití IE10

Pokud chcete použít IE10:

1. Na úvodní obrazovce klepněte na .
2. V adresním řádku prohlížeče vepište adresu a klepněte na .



Přidání a zavření záložek

Záložky jsou webové stránky, které procházíte, ve formě náhledů v pruhu nabídek.

Postup vytvoření nové záložky:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje stránky IE10 zobrazte pruh nabídek.
2. Klepněte na .
3. V adresním řádku prohlížeče vepište adresu a klepněte na .

Zavření záložky:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje stránky IE10 zobrazte pruh nabídek.
2. Klepněte na u záložky, kterou chcete zavřít.
3. Pokud chcete zavřít všechny záložky, klepněte na **> Close tabs (Zavřít záložky)**.

POZNÁMKA: Tímto zavřete všechny záložky až na tu, která je aktuálně zobrazena.

Odstranit vše a znovu instalovat Windows

Obnovu továrního stavu tabletu lze provést volbou **Remove everything and reinstall (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)**. Tuto volbu využijete následujícím postupem.

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.

POZNÁMKA: Tento proces může chvíli trvat.

1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na Nastavení > **Change PC Settings (Změnit nastavení PC)** > **General (Obecně)**.
3. Rolováním dolů zobrazte volbu Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows). V této volbě vyberte **Get Started (Začít)**.



4. Dokončete reinstalaci a nové nastavení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí Tablet PC

Existuje více možností vypnutí Tablet PC:

- Klepněte na

mezi ovládacími tlačítky a poté na

> Shut down (Vypnout).
- Na přihlašovací obrazovce klepněte na

> Shut down (Vypnout).
- Pokud Tablet PC nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně na osm (8) sekund a Tablet PC se vypne.

Přepnutí Tablet PC do režimu spánku

Tablet PC přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka napájení.

Kapitola 4: Aplikace ASUS

Vybrané aplikace ASUS

Knihovna

My Library (Moje knihovna), integrované rozhraní pro sbírky knih, umožňuje umísťovat a třídit zakoupené nebo stažené e-knihy podle titulu, autora a datumu.

POZNÁMKA: MyLibrary (Moje knihovna) podporuje pouze e-knihy ve formátu ePub.

Hlavní obrazovka My Library (Moje knihovna)



Importování e-knih

Chcete-li importovat do knihovny více e-knih, můžete provést následující kroky:

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte panel nastavení.
2. Klepněte na Import a potom klepnutím na **Files (Soubory)** vyhledejte e-knihy, které chcete přidat do knihovny.

3. Klepněte na e-knihy, které chcete přidat do veřejné knihovny, a potom klepněte na **Open (Otevřít)**.



Postup čtení e-knihy

Při čtení e-knihy klepnutím nebo přetažením pravé stránky přejděte na další stránku a klepnutím nebo přetažením levé stránky přejděte na předchozí stránku.



Vložení záložky

Záložka umožňuje označovat stránky v knize, takže se můžete snadno vrátit na poslední stránku, kterou jste četli.


Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne
5
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
6

Pokyny pro vložení záložky:

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje stránky e-knihy zobrazte panel nabídek.
2. Klepnutím na

označte stránku. Můžete označit libovolné množství stránek.
3. Chcete-li zobrazit stránky označené záložkami, klepněte na

a potom klepněte na stránku, kterou chcete otevřít.

Vkládání poznámek na stránku

Vkládáním poznámek do e-knih můžete označit definici slova, zkopírovat slovo nebo frázi, sdílet e-mailem nebo překládat do jiného jazyka.


disquietude
disquisition
/ dɪskwə ˈzɪjən; dɪskwə ˈzɪjən/
n. [C]
a long speech or written report
Chapter 1.
Marseilles—
On the 24th
Notre-Dam-
e de la Gard
aaron fro-
m Smyrna,
As usual, a
ling the Ch-
ateau d'If, s
e Morgion
and Rion Island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fo-
rt Saint-Jean were covered with spectators; it is always an
event at Marseilles for a ship to come into port, especially
when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, an-
d laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner
of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which s-
ome volcanic shock has made between the Calasareigne
5
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached
the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly
and sedately that the idlers, with that instinct which is the
forerunner of evil, asked one another what misfortune cou-
ld have happened on board. However, those experienced i-
n navigation saw plainly that if any accident had occurred,
it was not to the vessel herself, for she bore down with all
the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cock-
bill, the jib-boom guys already eased off, and standing by
the side of the pilot, who was steering the Pharaon toward-
s the narrow entrance of the inner port, was a young man,
wl
motion
of
ot.
Highlight
Note
Copy
The vague disquietude which prevailed among the spectat-
ors had much affected one of the crowd that he did no-
t await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
6

Pokyny pro vložení poznámky:

1. Klepněte a podržte slovo, dokud se nezobrazí panel nástrojů a slovník.

   POZNÁMKA: Chcete-li označit frázi, klepněte a podržte slovo a potom posunutím prstu vyberte. Když vyberete frázi, slovník se nezobrazí.

2. Klepnutím na **Highlight (Zvýraznit)** označte slovo nebo frázi. Klepnutím na **Note (Poznámka)** zaznamenejte vybrané slovo nebo frázi. Klepnutím na **Copy (Kopírovat)** zkopírujete vybrané slovo nebo frázi a vložíte ji do textové aplikace.

   POZNÁMKY:

   - Chcete-li přeložit slovo nebo frázi, klepněte na **Highlight (Zvýraznit)**. Klepněte na zvýrazněné slovo nebo frázi, potom klepněte na **Translation (Překlad)** a vyberte jazyk**.**
   - Chcete-li sdílet slovo nebo frázi, klepněte na **Share (Sdílet)** a potom vyberte aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení.

3. Chcete-li zobrazit stránku s uloženými poznámkami, klepněte na Menu a potom klepněte na poznámku, kterou chcete otevřít.

MyDictionary (Můj slovník)

MyDictionary (Můj slovník) je integrovaná referenční aplikace, která umožňuje zjistit definici, výslovnost a překlad slova nebo fráze.

Obrazovka Dictionary (Slovník)



Obrazovka Translate (Přeložit)


Klepnutím spusťte obrazovku **Translate (Přeložit)**
Klepnutím vyberte původní jazyk textu
Klepnutím můžete přepínat jazyky
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Klepnutím vyberte jazyk překladu
Podokno Translation (Překlad)
Zadejte slova nebo fráze pro překlad

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je online úložiště pro vaše soubory, které můžete kdykoli a kdekoli ukládat, synchronizovat, sdílet nebo používat. Tato aplikace rovněž umožňuje vytvářet poznámky, fotografovat, nahrávat videa a hlasové zprávy a rychle je ukládat na váš účet WebStorage.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné tuto aplikaci používat, musíte mít účet ASUS WebStorage. Pokud jej již nemáte, vytvořte si jej.
- Před připojením k ASUS WebStorage zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.
- Nainstalujte do počítače nejnovější verzi ASUS WebStorage PC Suite. Další podrobnosti najdete na webu http://www.asuswebstorage.com.

Hlavní obrazovka ASUS WebStorage



Používání ASUS WebStorage

ASUS WebStorage obsahuje následující složky, které můžete používat pro různé funkce:

MySyncFolder

Tato složka umožňuje přistupovat, sdílet a upravovat váš soubor, který jste sesynchronizovali s vaším počítačem prostřednictvím tabletu. Soubor, který jste upravili a uložili, bude použit v sesynchronizovaném počítači.

MySyncFolder rovněž umožňuje pořizovat poznámky, snímky, videa a nahrávat zvuk a ukládat přímo do této složky.

Ukládání souborů do MySyncFolder

Pokyny pro ukládání souborů do MySyncFolder:

1. Klepnutím na spusťte **MySyncFolder**.
2. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte panel nastavení.
3. Klepněte na a potom vyhledejte soubor, který chcete uložit do MySyncFolder.

Přidávání souborů do MySyncFolder

Pokyny pro přidávání souborů do MySyncFolder:

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte panel nastavení.
2. Klepněte na a potom vyberte operaci, kterou chcete provést:
   a. Chcete-li vytvářet poznámky, klepněte na **Note taking (Vytváření poznámek)**.
   b. Chcete-li pořizovat fotografie, klepněte na **Snapshot (Snímek)**.
   c. Chcete-li nahrávat videa, klepněte na **Video record (Záznam videa)**.
   d. Chcete-li nahrávat zvuk, klepněte na **Audio record (Záznam zvuku)**.
3. Zadejte název souboru a klepněte na **Save (Uložit)**. Uložený soubor bude automaticky uložen do MySyncFolder.

Odstraňování obsahu z MySyncFolder

Pokyny pro odstraňování obsahu z MySyncFolder:

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Klepnutím na odstraňte vybraný soubor nebo složku a potom klepněte na **OK**.

Přizpůsobování obsahu v MySyncFolder

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, označovat jako oblíbené, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobení obsahu v MySyncFolder:

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, klepnutím na zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .

   POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu souboru nebo složky se zobrazí ikona hvězdičky.

4. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na a potom klepnutím na sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na sdílejte prostřednictvím odkazu.

   POZNÁMKY:

   - Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
   - Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **Starred (S hvězdičkou)** nebo do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
   - Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.

Backed-up Data (Zálohovaná data)

Tato složka umožňuje otevírat soubory, které jste zazálohovali z vašeho serveru. Rovněž umožňuje označovat soubory jako oblíbené a sdílet je prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKY:

- ASUS WebStorage si zapamatuje název vašeho počítače bude považovat vaši složku Backed-up Data (Zálohovaná data) za název vaší zálohované složky.
- Umístění a názvy vašeho zálohovaného obsahu jsou stejné, jako umístění a názvy vašeho obsahu ve vašem počítači.
- Chcete-li zálohovat soubory z více počítačů nebo rozšířit kapacitu vašeho úložiště, musíte zakoupit plány WebStorage z našeho serveru technické podpory. Další informace viz https://service.asuswebstorage.com/store.

Označování a sdílení obsahu v zálohovaných datech

Můžete označit soubor nebo složku jako oblíbené a sdílet je prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

Pokyny pro označení a sdílení souborů ve složce Backed-up data (Zálohovaná data):

1. Klepnutím na spusťte **Backed-up Data (Zálohovaná data)**.
2. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
3. Klepnutím na označte soubor nebo složku jako oblíbenou nebo klepnutím na sdílejte prostřednictvím odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
- Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.
- Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **Starred (S hvězdičkou)** nebo do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.

My Collection (Moje sbírka)

Tato složka umožňuje ukládat oblíbený obsah, aniž by bylo nutné jej synchronizovat s počítačem. Rovněž umožňuje pořizovat poznámky, snímky, videa a nahrávat zvuk a ukládat přímo do této složky.

Ukládání souborů

Pokyny pro ukládání souborů:

1. Klepnutím na spusťte složku **My Collection (Moje sbírka)**.
2. Klepněte na a potom vyhledejte a vyberte soubor, který chcete uložit.
3. Klepnutím na **Open (Otevřít)** uložíte soubor do složky My Collection (Moje sbírka).

Přidávání souborů do složky My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro přidávání souborů do složky My Collection (Moje sbírka):

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte panel nastavení.
2. Klepněte na a potom vyberte operaci, kterou chcete provést:
   a. Chcete-li vytvářet poznámky, klepněte na **Note taking (Vytváření poznámek)**.
   b. Chcete-li pořizovat fotografie, klepněte na **Snapshot (Snímek)**.
   c. Chcete-li nahrávat videa, klepněte na **Video record (Záznam videa)**.
   d. Chcete-li nahrávat zvuk, klepněte na **Audio record (Záznam zvuku)**.
3. Zadejte název souboru a klepněte na **Save (Uložit)**. Uložený soubor bude automaticky uložen do složky My Collection (Moje sbírka).

Odstraňování obsahu ze složky My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro odstraňování obsahu ze složky My Collection (Moje sbírka):

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Klepnutím na odstraňte vybraný soubor nebo složku a potom klepněte na **OK**.

Přizpůsobování obsahu ve složce My Collection (Moje sbírka)

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, označovat jako oblíbené, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobování obsahu ve složce My Collection (Moje sbírka):

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, klepnutím na

zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na

.

   POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu souboru nebo složky se zobrazí ikona hvězdičky.

4. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na

a potom klepnutím na sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na sdílejte prostřednictvím odkazu.

   POZNÁMKY:

   - Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
   - Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **Starred (S hvězdičkou)** nebo do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
   - Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.

Starred (S hvězdičkou)

Tato složka umožňuje snadno přistupovat a prohlížet obsah označený jako oblíbený. Můžete rovněž odebrat obsah z této složky.

Odebírání souboru nebo složky

Pokyny pro odebírání souboru nebo složky:

1. Klepnutím na spusťte složku **Starred (S hvězdičkou)**.
2. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
3. Klepnutím na

odeberte soubor nebo složku.

Přizpůsobování obsahu ve složce Starred (S hvězdičkou)

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobení obsahu ve složce Starred (S hvězdičkou):

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, klepnutím na

zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na

a potom klepnutím na sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na sdílejte prostřednictvím odkazu.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
- Soubory, které jste vysdíleli jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.

Recent changes (Nedávné změny)

Tato složka umožňuje prohlížet obsah uložený ve složkách **MySyncFolder**, **Backed-up Data (Zálohovaná data)** a **My Collection (Moje sbírka)**. Rovněž umožňuje přizpůsobit poslední obsah, například přejmenovávat, odstraňovat, označovat jako oblíbené a sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Můžete pouze přizpůsobovat obsah uložený ve složkách **MySyncFolder** a **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení nedávno změněného obsahu

Pokyny pro prohlížení nedávno změněného obsahu:

1. Klepnutím na spusťte složku **Recent changes (Nedávné změny)**.
2. Klepněte na soubor, který chcete zobrazit.
3. Klepnutím na se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Přizpůsobování obsahu ve složce Recent changes (Nedávné změny)

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobování obsahu ve složce Recent changes (Nedávné změny):

1. Přetažením souboru dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li soubor přejmenovat, klepnutím na zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li soubor odstranit, klepnutím na odstraňte vybraný soubor nebo složku a potom klepněte na tlačítko **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním souborů z této složky budou rovněž odstraněny soubory z jejich původních umístění. Před odstraněním nezapomeňte soubory zazálohovat.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .

POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu souboru nebo složky se zobrazí ikona hvězdičky.

5. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na a potom klepnutím na sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na sdílejte prostřednictvím odkazu.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
- Soubory, které jste vysdíleli jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
- Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.

Recent photos (Nedávné fotografie)

Tato složka umožňuje prohlížet fotografie uložené ve složkách **MySyncFolder**, **Backed-up Data (Zálohovaná data)** a **My Collection (Moje sbírka)**. Rovněž umožňuje přizpůsobit poslední fotografie, například přejmenovávat, odstraňovat, označovat jako oblíbené a sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Můžete pouze přizpůsobovat fotografie uložené ve složkách **MySyncFolder** a **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení nedávných fotografií

Pokyny pro prohlížení nedávných fotografií:

1. Klepnutím na spusťte složku **Recent photos (Nedávné fotografie)**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete zobrazit. Chcete-li zobrazit další fotografie, přejeďte prstem od horního nebo dolní okraje obrazovky a klepněte na fotografii.
3. Klepnutím na se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Přizpůsobování fotografií

Můžete přizpůsobovat fotografie v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobování obsahu ve složce Recent photos (Nedávné fotografie):

1. Přetažením souboru dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li fotografii přejmenovat, klepnutím na

zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li fotografii odstranit, klepněte na

a potom klepněte na **OK**.

   DŮLEŽITÉ! Odstraněním fotografií z této složky budou rovněž odstraněny fotografie z jejich původních umístění. Před odstraněním nezapomeňte fotografie zazálohovat.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na

.

   POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu fotografie se zobrazí ikona hvězdičky.

Recent music (Nedávná hudba)

Tato složka umožňuje prohlížet hudební soubory uložené ve složkách **Backed-up Data (Zálohovaná data)** a **My Collection (Moje sbírka)**. Rovněž umožňuje přizpůsobit hudební soubory, například přejmenovávat, odstraňovat, označovat jako oblíbené a sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Můžete přizpůsobovat pouze hudební soubory uložené ve složce **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení a přehrávání hudebních souborů

Pokyny pro prohlížení a přehrání hudebního souboru:

1. Klepnutím na spusťte složku **Recent music (Nedávná hudba)**.

   POZNÁMKA: Po spuštění se na pravé straně obrazovky objeví seznam stop.

2. Posouvejte seznam a potom klepněte na hudební soubor, který chcete přehrát.
3. Klepnutím na se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Přizpůsobování hudebních souborů

Můžete přizpůsobovat hudební soubory v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobování hudebních souborů ve složce Recent music (Nedávná hudba):

1. V podokně seznamu stop klepněte na hudební soubor, který chcete přizpůsobit.

   POZNÁMKA: Po výběru se vlevo od souboru zobrazí modrý symbol zaškrtnutí.

2. Chcete-li hudební soubor přejmenovat, klepnutím na

zadejte název souboru a potom klepněte na .

3. Chcete-li hudební soubor odstranit, klepněte na

a potom klepněte na **OK**.

   DŮLEŽITÉ! Odstraněním hudebních souborů z této složky budou rovněž odstraněny soubory z jejich původních umístění. Před odstraněním nezapomeňte hudební soubory zazálohovat.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na

.

   POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, vedle hudebního souboru se zobrazí ikona hvězdičky.

My shared link (Můj sdílený odkaz)

Tato složka umožňuje prohlížet a přistupovat k obsahu odkazovaném na serveru ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Můžete pouze přizpůsobovat odkazy uložené ve složkách **MySyncFolder** a **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení sdílených odkazů

Pokyny pro prohlížení sdílených odkazů:

1. Klepnutím na spusťte složku **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
2. Klepněte na soubor nebo složku, kterou chcete otevřít.
3. Klepnutím na se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Přizpůsobování sdíleného obsahu

Můžete přizpůsobovat sdílený obsah v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobení sdíleného obsahu:

1. Přetažením souboru dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li soubor přejmenovat, klepnutím na

zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li soubor odstranit, klepněte na

a potom klepněte na **OK**.

   DŮLEŽITÉ! Odstraněním obsahu z této složky bude rovněž odstraněn obsah ze svého původního umístění. Před jeho odstraněním nezapomeňte provést zálohu.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na

.

   POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu fotografie se zobrazí ikona hvězdičky.

ASUS @vibe

ASUS @vibe je univerzální platforma hudební zábavy, která umožňuje vysílat vaše oblíbené interprety a rozhlasové stanice.

POZNÁMKA: Přehrávaný obsah se může lišit podle země nebo regionu.

Hlavní obrazovka ASUS @vibe



Používání @vibe

ASUS @vibe umožňuje vysílat hudební a rozhlasový obsah poskytovaný službou internetového rádia, například AUPEO! Free Music.

Používání AUPEO! Free Music

AUPEO! je individualizovaná služba internetového rádia, která umožňuje vysílat hudbu vybraných interpretů, motivů a žánrů.

Pokyny pro používání AUPEO! Free Music:

1. V aplikaci AUPEO! Free Music klepněte na interpreta, kterého chcete otevřít.
2. Chcete-li vyhledat další interprety, klepněte na **MORE (DALŠÍ)** a posouvejte obrazovku vpravo nebo vlevo.



3. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát.


< Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you!
Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

Super poznámka

SuperNote je jednoduchá aplikace, která vám umožňuje provádět poznámky, kresby, zachytávat fotografie a nahrávat zvuky a videa pro interaktivnější zážitky.

Hlavní obrazovka SuperNote



Použití Super poznámky

SuperNote obsahuje tři režimy v jednom plátnu: režim Paint (Malba), režim Scribble (Kresba) a režim Keyboard (Klávesnice). V tomto návrhu můžete kreslit, malovat, črtat a zadávat texty ve vašich noteboocích.

Vytvoření nového notebooku

Pokyny pro vytvoření nového notebooku:

1. Klepněte na **Add a new Notebook (Přidat nový notebook)**.
2. Zadejte název notebooku a vyberte možnost rozvržení v části **Page Color (Barva stránky)** a **Style (Styl)**.

   POZNÁMKA: Rozvržení vybraných možností můžete zobrazit v pravém rohu obrazovky.
3. Klepněte na **OK**.

Rozhraní nového notebooku SuperNote



POZNÁMKA: Klepnutím na režimy Scribble (Kresba), Keyboard (Klávesnice) nebo Paint (Malba) se mění nastavení režimu.

Přizpůsobení notebooku

SuperNote umožňuje kreativně využívat notebooky. Když přetáhnete prst z horního nebo dolního okraje obrazovky, spustí se panel nástrojů s několika nástroji, které umožňují přizpůsobovat vaše notebooky.

POZNÁMKA: Nastavení panelu nástrojů se může lišit v závislosti na vybraném režimu.

Pokyny pro přizpůsobení notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote klepněte na notebook, který chcete přizpůsobit.
2. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte panel nástrojů.
3. Chcete-li vložit soubor s textem, obrázkem nebo médii, klepněte na **Insert (Vložit)** a potom klepnutím vyberte některou možnost.

4. Chcete-li vybrat barvu textu, klepněte na **Color (Barva)** a klepnutím vyberte některou možnost.
5. Klepněte na **Read-Only (Pouze pro čtení)** a posouváním vpravo nebo vlevo prohlížejte stránky v notebooku.

Back
Exploring...
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

Přejmenování notebooku

Pokyny pro přejmenování notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote posunutím notebooku dolů vyberte a spusťte panel nabídky.
2. Klepněte na Rename a potom přejmenujte notebook.
3. Klepnutím kdekoli na obrazovce uložte název souboru nového notebooku.

Skrytí notebooku

Pokyny pro skrytí notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote posunutím notebooku dolů vyberte a spusťte panel nabídky.
2. Klepněte na Hide a potom klepněte na **OK**.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit skryté notebooky, klepněte na na hlavní obrazovce.

Odstranění notebooku

Pokyny pro odstranění notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote posunutím notebooku dolů vyberte a spusťte panel nabídky.
2. Klepněte na

a potom klepněte na **OK**.

Příloha

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.

Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik uživatelova oprávnění zařízení používat.

Antény tohoto vysílače nesmí být umístěny ani provozovány v těsné blízkosti jiných antén a vysílačů.

TF810C Tablet PC

Wi-Fi modul# NH-665 - maximální měření SAR
FCC ID: MSQTF810C
IC ID: 3568A-TF810C
FCC: 0.869 W/Kg
CE: 0.384 W/Kg
Wi-Fi modul# AH-691 - maximální měření SAR
FCC ID: MSQTF810CAH691
FCC: 1.490 W/Kg

Limity expozice RF vyzařování (SAR)

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro expozici rádiovými vlnami. Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vyzařování radiofrekvenční (RF) energie, stanovené federální komisí pro komunikace v SUA.

Tato norma pro vyzařování využívá jednotku SAT (specifická absorpční rychlost). FCC stanovuje SAR limit 1,6 W/kg. Testy hodnoty SAR konkrétního zařízení se provádějí při standardních polohách zařízení, které uznává FCC, přičemž EUT vysílá na stanovených výkonech na různých kanálech.

Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC pro toto zařízení je 0,869 W/kg při přiložení zařízení k tělu.

FCC tomuto zařízení udělila Schválení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR vyhovují pokynům FCC pro RF vyzařování. Informace o SAR tohoto zařízení jsou archivovány ve FCC a lze je vyhledat v sekci Display Grant na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po zadání FCC ID:

- MSQTF810C pro Wi-Fi modul # NH-665
- MSQTF810CAH691 pro Wi-Fi modul # AH-691

Toto zařízení vyhovuje limitům SAR pro obecnou populaci uvedeným v normě ANSI/IEEE C95.1-1999 a bylo testováno ve shodě s metodami a postupy měření uvedenými ve věstníku OET č. 65 příloha C.

Toto zařízení může být provozováno pouze ve frekvenčním rozsahu 5,15 - 5,25 GHz ve vnitřních prostorách. Venkovní provozování pod 5150 - 5250 MHz je zakázáno.

Toto zařízení je podřízené vybavení. Nepoužívá se k detekcím radarů a nelze je použít k provozu ad-hoc v pásmu DFS.

Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Varovná značka CE

CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.

CE

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Hodnota CE SAR tohoto zařízení je 0,384 W/kg.

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 nebo H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Informace o povlaku

DŮLEŽITÉ! V zájmu elektrickéhe izolace a zachování elektrické bezpečnosti je tělo tabletu ASUS opatřeno povlakem, kromě strany, na které jsou vstupně/výstupní porty.

Správná likvidace

V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.

NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

NEHÁZEJTE Tablet PC do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

NEHÁZEJTE Tablet PC do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE Tablet PC.

Výrobce:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF810C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 27, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature :